

R6A-BS25シリーズをご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品のご使用にあたりまして、下記のように補足させていただきます。

●ワイヤレスLAN機能はキーボードでオン/オフにします

本製品のワイヤレスLANのオン/オフは、キーボードの
[Fn]キーを押しながら[F8]キーを押すことで切り替える
ことができます。

(電子マニュアル31ページ参照)

下記のようにワイヤレスLAN LEDを確認することで、ワイヤレス
LANのオン/オフの状態を確認することができます。

(電子マニュアル20ページ参照)

ワイヤレスLAN	オン	ワイヤレスLAN LEDが点灯
ワイヤレスLAN	オフ	ワイヤレスLAN LEDが消灯

●[Fn] + [F10]キーは動作しません

[F10]キーの表面には、ファンクション（機能）を表す図柄が
印字されておりますが、本製品は[Fn]キーを押しながら
[F10]キーを押しても、動作はしません。

**●DVD/CDトレイの取り出しの際は、近接のUSB機器にご注意
ください。**